

**КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КОНТРОЛЛЕРА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ 4WD-ДАЙМОС  
MALFUNCTIONS TCCU CODES 4WD-DYMOS**

<b>Код Code</b>	<b>Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера The name of malfunction (error) system or the controller</b>	<b>Неисправный объект Faulty object</b>	<b>Вид неисправности Malfunction kind</b>
P0500	Отсутствует сигнал (низкий уровень) датчика скорости автомобиля (VSS Sensor, Malfunction)	ДАТЧИК СКОРОСТИ CAR SPEED SENSOR	НЕТ СИГНАЛА NO SIGNAL
P0562	Пониженное напряжение бортовой сети (System Voltage Low)	НАПРЯЖ.БОРТСЕТИ VOLTAGE ONBOARD	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ LOW LEVEL
P0563	Повышенное напряжение бортовой сети (System Voltage High)	НАПРЯЖ.БОРТСЕТИ VOLTAGE ONBOARD	ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ HIGH LEVEL
P062F	Неисправность энергонезависимой памяти данных EEPROM контроллера (Internal Control Module EEPROM Error)	EEPROM-ПАМЯТЬ EEPROM ECU	НЕИСПРАВНОСТЬ MALFUNCTION
P07A3	Провал или неравномерность в работе трансмиссии 4WD (4WD Transmission Fail )	4WD-ТРАНСМИССИЯ 4WD-TRANSMISSION	НЕРАВНОМЕРНОСТЬ IRREGULARITY
P07A5	Неисправность 4WD-Энкодера или неверное положение мотора (4WD Encoder / Motor Position Error)	4WD-ЭНКОДЕР 4WD-ENCODER	НЕИСПРАВНОСТЬ MALFUNCTION
P0838	Короткое замыкание на массу в цепи 4WD-переключателя РК (4WD-Switch Circuit, Short to Ground)	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4WD-SWITCH	КЗ НА МАССУ SHORT TO GROUND
P0A1B	4WD-мотор неисправен или неисправна его цепь управления (4WD-Motor or circuit malfunction)	4WD-МОТОР 4WD-MOTOR	НЕИСПРАВНОСТЬ MALFUNCTION

**Примечание (Note):**

Столбцы 3 и 4 (Columns 3 and 4) - краткое наименование для сканера-тестера (the short name for the scanner-tester).